

	1	2	3	4	5
Evolution 200 G...X	57 л/мин	57 л/мин	8,5 л/мин	8,5 л/мин	10,5 л/мин
Evolution 150 G...X	57 л/мин	57 л/мин	8,5 л/мин	8,5 л/мин	10,5 л/мин
Model 90 G...X	39 л/мин	39 л/мин	8,5 л/мин	8,5 л/мин	10,5 л/мин
Model 90 G...X	39 л/мин	39 л/мин	8,5 л/мин	8,5 л/мин	10,5 л/мин
LC-90-10	39 л/мин	39 л/мин	8,5 л/мин	8,5 л/мин	10,5 л/мин

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСПОСЛЕРА.

Диспослер — это экологичная измельчитель пищеотходов предназначен отходов на кухонную раковину. Они также помогают добиться оптимальных результатов гости. Не рекомендуется измельчать в диспослере большие объемы пищевых отходов. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру. Сотрудники продавцы сервис-центров уже знакомы с диспослером и смогут ответить на ваши вопросы. Обязательно внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой и эксплуатацией диспослера.

⚠ Перед и показывает продукта прочитать внимательно инструкцию. Производитель не несет ответственность. Перед началом работы следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Сохраните инструкцию по эксплуатации. Передайте инструкцию по эксплуатации новому владельцу диспослера. Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель — любые другие для диспослеров Evolution обеспечивает Полное значительно повторяет. Подробности в разделе «Гарантия» данного руководства.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
отвертка для винтов типа «крест» для установки на корпус, разрезная плоскогубцы, измерительная лента, защитные очки, перчатки, средство для мытья посуды, моющее средство, чистящие средства, ветошь, пылесос.
Для подсоединения к канализационной трубе: фасонные детали, гибкая канализационная труба, уплотнительное кольцо, U-образ. сифон, гайка, шланг, вентиль, клемма, хомут водного шланга, трубный отвод, обрезной прямой канализационный, соединительная труба, гибкая канализационная труба.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ (ЗАВИСИТ ОТМОДЕЛИ ПРИОБРЕТЕНИЯ)

СЕРОЧНЫЙ УЗЕЛ
1) Верхний корпус
2) Прокладка
3) Прижим
4) Прижим пружинный 4а, 4б, 4в, 4г, 4д
5) Фланцевая гайка
6) Фланцевая прокладка
7) Фланцевая гайка
8) Фланцевая прокладка
9) Фланцевая гайка
10) Корпус
11) Сливной патрубок

ДИСПОСЛЕР
12) Крышка
13) Уплотнительное кольцо
14) Уплотнительная прокладка пищевой
15) Ротор
16) Ножи
17) Ножи
18) Фиксирующий винт
19) Фиксирующая гайка
20) Фиксирующая гайка
21) Фиксирующая гайка
22) Корпус
23) Статор

СЛИВНОЕ ПУСТОВИНА № 1
24) Сливная пробка
25) Гайка
26) Уплотнительное кольцо
27) Уплотнительное кольцо (размер 70 мм.фрикцион)

СЛИВНОЕ ПУСТОВИНА № 2
28) Гайка
29) Гайка (G 3/4 дюйм)
30) Уплотнительное кольцо
31) Уплотнительное кольцо
32) Сливная пробка
33) Уплотнительное кольцо
34) Фасонная отводная труба (диаметр 38 мм)

СЛИВНОЕ ПУСТОВИНА № 3
35) Гайка
36) Гайка
37) Уплотнительное кольцо
38) Фасонная отводная труба (диаметр 38 мм)

ПОДВОДНЫЙ ПАТРУБОК
39) Гайка
40) Уплотнительная прокладка
41) Гайка
42) Гайка
43) Уплотнительное кольцо
44) Уплотнительное кольцо
45) Гибкое уплотнительное кольцо
46) Гибкое уплотнительное кольцо

РУССКИЙ

Прочтите все сообщения о безопасности, прежде чем продолжить

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ОСТОРОЖНО «Осторожно!» — потенциальная опасная ситуация, которая может повлечь, либо, надрыв или причинение серьезного вреда здоровью.

⚠ ВНИМАНИЕ! «Внимание!» — опасная ситуация, которая может повлечь за собой повреждение имущества.

ВАЖНО «Важно!» «Важно» используется для обозначения действий, не относящихся к применению вреда здоровью.

1 ПРОВЕРКА УСТАНОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ

1. Вынуть диспозер.
2. Определить расстояние регулировки до основания линии выпускного отверстия. Пол или основание должно быть на соединяющей стене рабочего стола или стенке ниже 17 мм.
3. Замерить расстояние от основания выпускного отверстия до стенки сливной трубы.
4. Расстояние от выпускной сливной линии для пищевых до сливной линии водосливной трубы, должно быть не менее 76 мм. Расстояние от выпускного отверстия для пищевых до сливной трубы, должно быть не менее расстояния от стенки стыка при помощи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА И МАТЕРИАЛОВ:
отвертка для винтов типа «крест» для установки на корпус, разрезная плоскогубцы, измерительная лента, защитные очки, перчатки, средство для мытья посуды, моющее средство, чистящие средства, ветошь, пылесос.
Для подсоединения к канализационной трубе: фасонные детали, гибкая канализационная труба, уплотнительное кольцо, U-образ. сифон, гайка, шланг, вентиль, клемма, хомут водного шланга, трубный отвод, обрезной прямой канализационный, соединительная труба, гибкая канализационная труба.

2 СПОСОБ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕРОЧНОГО УЗЛА К МОЙКЕ

1. Вынуть диспозер.
2. Установить корпус для резиновых прокладок (2 под фланец) 5 любых. Фланцы, что, чтобы фланцы (4) по отверстию. Для лучшего герметичности рекомендуется использовать силиконовый герметик. Для лучшего герметичности рекомендуется использовать силиконовый герметик.
3. Надеть на фланец шайбы со стороны сливной части по полной шайбе и затем резиновую прокладку. Затем надеть фланцевую шайбу (3) и закрепляющую гайку (2) и закрепляющую гайку (1) на нижнем фланце.
4. Удерживая нижнюю резиновую прокладку, нижнюю прокладку (фланцевый) и нижнюю фланцевую гайку (5) и нижнюю фланцевую гайку (6) и нижнюю фланцевую гайку. Затем плотно прижать к раковине.
5. Прижать плотно к дренажной трубе резиновую прокладку, нижнюю прокладку, нижнюю фланцевую гайку (7) и нижнюю фланцевую гайку (8) и нижнюю фланцевую гайку (9).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
1. Отсоединить провод от корпуса диспозера (10) и отсоединить провод (11) и провод (12) и провод (13) и провод (14) и провод (15) и провод (16) и провод (17) и провод (18) и провод (19) и провод (20) и провод (21) и провод (22) и провод (23) и провод